

# BRANDSÄKERHETSINSTRUKTION

## Brf Uppsala Entré

### UTRYMNING V SÄGAR

- Entréplan (plan 0) och plan 2
- Öppningsbara fönster i trapphus samt balkonger (får endast användas med hjälp av räddningstjänsten)

### VID BRAND ELLER RÖKUTVECKLING

- Om trapphuset är rökfritt: Utrym byggnaden via ordinarie utrymningsvägar.
- Om trapphuset är rökfyllt: **Stanna kvar i lägenheten** och håll lägenhetsdörren stängd. Stäng fönster och balkongdörrar om möjligt. Lägenhetsdörrar och tätningslister fungerar som brandcellsgräns och står normalt emot brand och rök under lång tid.

*Vänta på information och eventuell utrymningshjälp från räddningstjänsten via balkong eller fönster.*

### TRAPPHUS

- Trapphus ska hållas fria från föremål som kan försvåra utrymning eller bidra till brand- och rökspridning.
- Det är inte **tillåtet att förvara** barnvagnar, cyklar, möbler, kartonger, brännbart material, elsparkcyklar eller batterier i trapphus eller utrymningsvägar.

### LÄGENHET

- Boende ansvarar själva för att brandvarnare finns installerade och fungerar korrekt. Testa brandvarnaren regelbundet och byt batterier vid behov.

### VENTILATION OCH BRANDFUNKTION

- Brytare för nödstopp av ventilation finns på plan 0 och ska endast användas vid brand eller kraftig rökutveckling utanför byggnaden.
- Vid brand eller rökspridning via ventilationen övergår ventilationsaggregatet automatiskt till brandfunktion.
- Brandfunktionen innebär att systemet övergår till 100 % frånluft för att hjälpa till att evakuera rök från lägenheter och trapphus.

### SYSTEMATISKT BRANDSKYDDARBETE

- Föreningen genomför löpande kontroller av trapphus, nödutrymningsdörrar, öppningsbara utrymningsfönster och brandfunktioner i ventilationsaggregat.
- Kontroll av ventilationsaggregatets brandfunktion utförs två gånger per år.

**VID AKUT FARA – RING 112**